

**ΘΕΜΑ :** Ενημέρωση

18/02/2020

Αγαπητοί συνεργάτες,

Όπως γνωρίζετε, στα κυψελωτά πολυκαρβονικά φύλλα θα πρέπει να κλείνουν οι ανοιχτές κυψέλες με αυτοκόλλητες ταινίες και να προστατεύονται με τερματικά U.

Η σωστή εφαρμογή των ταινιών και των τερματικών U, γίνεται πριν από την τοποθέτησή τους στο σκέπαστρο. Δηλαδή, πρώτα κόβουμε τα φύλλα στις επιθυμητές διαστάσεις και μετά εφαρμόζουμε τις ταινίες, ως εξής:

α) Η **Στεγανή** ταινία πρέπει να τοποθετείται στην ανώτερη μεριά της κλίσης, ώστε να κλείνουν οι κυψέλες και να μην εισχωρεί νερό και υγρασία.

β) Η ειδική **Διαπνέουσα** ταινία πρέπει να εφαρμόζεται στην χαμηλότερη μεριά της κλίσης.

Με αυτό τον τρόπο δεν μπορεί να μπει το νερό της βροχής και συγχρόνως εξασφαλίζουμε τον αερισμό των κυψελών, ώστε να αποφεύγονται υγρασίες και δημιουργία εστιών με μύκητες, μούχλα και μικρόβια.



γ) Καλύπτουμε τα άκρα που έχουμε τοποθετήσει τις ταινίες με τα αντίστοιχα τερματικά U.

δ) Τοποθετούμε τα φύλλα στο σκέπαστρο και προσέχουμε να είναι η στεγανή ταινία στην ανώτερη μεριά της κλίσης.

ε) Στερεώνουμε τα φύλλα με τις ειδικές ροδέλες και τα σφίγγουμε τόσο ώστε να μην βουλιάξει το φύλλο και να μην παραμορφωθεί ούτε το φύλλο ούτε η ροδέλα.

Σας επισημαίνουμε ότι, οι ταινίες πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται από τα πολυκαρβονικά τερματικά (U) και σε καμία περίπτωση δεν προστατεύουν από μόνες τους τα κυψελωτά φύλλα.

Οι ταινίες διατίθενται στις παρακάτω διαστάσεις:

ΤΥΠΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΦΥΛΛΟΥ mm	ΦΑΡΔΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΤΡΑ /ΡΟΛΟ
Διαπνέουσα	4/5/6/8	25mm	2220.025.04	30
Διαπνέουσα	10/16	38mm	2220.038.04	30
Διαπνέουσα	16/20	45mm	2220.045.04	30
Στεγανή	4/5/6/8	25mm	2220.525.04	50
Στεγανή	10/16	38mm	2220.538.04	50
Στεγανή	20/25	48mm	2220.548.04	50